



Vestax Mixing Controller

# VMC-002XLu

取扱説明書

P.2~

OWNER'S MANUAL

P.9~

〒154-0023  
東京都世田谷区若林1-18-6  
電話 03-3412-7011 ファックス 03-3412-7013  
Web : [www.vestax.com](http://www.vestax.com)

Vestax Corporation  
1-18-6 Wakabayashi, Setagaya-ku, Tokyo 154-0023 Japan  
Phone 03-3412-7011 Fax 03-3412-7013  
Web : [www.vestax.com](http://www.vestax.com)

Vestax (Europe) Ltd.  
Unit 5 Riverwey Industrial Park Alton Hampshire GU34 2QL England, U.K.  
Phone (0)1420-83000 Fax (0)1420-80040  
Web : [www.vestax.co.uk](http://www.vestax.co.uk)

Vestax Europe Technical Support  
Rheinstr.213 D-53332 Bornheim Germany  
Phone 49(0)2222-95-23-72 Fax 49(0)2222-95-23-74

# ごあいさつ

この度は、ベスタクスキングコントローラー VMC-002XLu をご購入いただき誠にありがとうございます。本機の性能を最大限に発揮するためにも、この取扱説明書をよくお読み下さるようお願いいたします。

## 目次

ご使用上の注意	2
安全上のご注意	3
本機の特長	4
各部の名称と機能	4
トッパパネル	4
フロントパネル	6
リアパネル	6
フェーダーユニットの交換	7
接続例	8
主な仕様	8

## ご使用上の注意

### 電源について

- 雑音を発生する装置（モーター、調光器など）や消費電力の大きい機器とは、異なるコンセントを使用して下さい。
- 接続する際は、誤動作、スピーカーなどの破損を防ぐため、必ず全ての機器の電源を切ってから行って下さい。

### 設置について

- この機器の近くにパワーアンプなどの大型のトランスを持つ機器があると、ハム（うなり）を誘導することがあります。この場合は、本機との間隔や方向を変えて下さい。
- テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色むらが発生したり、ラジオから雑音が出ることがあります。この場合は、この機器を遠ざけて使用して下さい。

### お手入れについて

- 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取って下さい。汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- 変色や変形の原因となるベンジン、シンナー及びアルコール類は、使用しないで下さい。
- 故障の原因となりますので、市販の接点復活剤・潤滑スプレーの中でも、シリコンオイル製スプレーは使用しないで下さい。

### 修理について

- お客様が本機を分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合がございます。
- 当社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後、6年間保有します。この部品保有期間を修理可能な期限とさせていただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げのお店または、当社商品の取扱店にご相談下さい。
- 本機の保証期間は1年ですが、クロスフェーダーやインプットフェーダーなどは、耐久性を超えた使い方（過度なスクラッチプレイでご使用になった場合等）をされると、通常のパーツの耐久期間（1年以上）が、1ヶ月に短縮されてしまうことがあります。その場合、保証内で修理に出されても、消耗部品という判断により、パーツ交換代として実費を請求させていただくことがあります。

### その他の注意について

- スイッチ、ツマミ、入出力端子等に過度の力を加えると、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐ為に、プラグ自体（頭の部分）を持って行うようにして下さい。
- 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は音量に十分注意して下さい。