


# CF-PCV 取扱説明書

この度は、ベスタクス クロスフェーダーユニットCF-PCVをお買い求め戴き、誠にありがとうございます。

本製品は、ベスタクスプロフェッショナルミキサーの交換用クロスフェーダーユニットです。お手持ちのミキサーのモデルにより、設定方法が異なりますので、必ず本取扱い説明書をお読みください。


## [1] ご使用のミキサーが、PMCシリーズの場合

(PMC-05Pro II, PMC-06ProA, PMC-07Pro, PMC-07ProISP)



## [2] ご使用のミキサーが、PCVシリーズの場合

(PCV-003, PCV-175, PCV-275, PCV-150)




ベスタクス株式会社

〒154-0023  
東京都世田谷区若林 1-18-6  
TEL 03-3412-7011 FAX 03-3412-7013  
Web : www.vestax.jp /Printed in JAPAN


# CF-PCV SET UP MANUMAL

Thank you for purchasing the Vestax CF-PCV replacement crossfader unit. Please read this manual carefully before installation.

[1] PMC series (PMC-05Pro II, PMC-06ProA, PMC-07Pro, PMC-07ProISP)



[2] PCV series (PCV-003, PCV-175, PCV-275, PCV-150)



## Vestax Corporation

### Vestax Corporation

1-18-6 Wakabayashi Setagaya-ku Tokyo 154-0023 Japan.  
Phone 03-3412-7011, Fax 03-3412-7013  
Web : [www.vestax.jp](http://www.vestax.jp)

### Vestax (Europe) Ltd.

Unit 5 Riverwey Industrial Park Alton Hampshire GU34 2QL England, U.K.  
Phone (0)1420-83000, Fax (0)1420-80040  
Web : [www.vestax.co.uk](http://www.vestax.co.uk)

### Vestax America (west Corst)

15320 Valley View Road Unit 9 La Mirada, CA 90638  
Phone (562)623-9881, Fax (562)483-7304  
Web : [www.vestaxdj.com](http://www.vestaxdj.com)