



# **R-3** INTELLIGENT

PROFESSIONAL MIXING CONTROLLER

取扱説明書

〒154-0023  
東京都世田谷区若林1-18-6  
電話 03-3412-7011      ファックス 03-3412-7013

---

## ごあいさつ

この度は、VESTAX R-3 プロフェッショナル ミキシングコントローラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本機の性能を最大限に発揮するためにも、この取扱説明書を良くお読み下さるよう、お願いいたします。

### 目次

ご 使 用 上 の 注 意	2
安 全 上 の ご 注 意	3
本 機 の 特 長	4
各 部 の 名 称 と 機 能	4
プ ロ グ ラ ム セ ク シ ョ ン	5
ア イ ソ レ ー タ ー / フ ィ ル タ ー セ ク シ ョ ン	5
マ ス タ ー セ ク シ ョ ン	6
リ ヤ パ ネ ル セ ク シ ョ ン	7
接 続 例	8
プ ロ ッ ク ダ イ ヤ グ ラ ム	9
故 障 か な ? と 思 っ た ら	10
保 障 、 ア フ タ ー サ ー ビ ス に つ い て	10
主 な 仕 様	11

## ご使用上の注意

### 電源について

- 雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電力の大きい機器とは、異なるコンセントを使用して下さい。
- 接続する際は、誤動作、スピーカーなどの破損を防ぐため、必ず全ての機器の電源を切ってから行って下さい。

### 設置について

- この機器の近くにパワーアンプなどの大型のトランスを持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあります。この場合は、本機との間隔や方向を変えて下さい。
- テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色むらが発生したり、ラジオから雑音が出ることがあります。この場合は、この機器を遠ざけて使用して下さい。

### お手入れについて

- 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取って下さい。汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- 変色や変形の原因となるベンジン、シンナー及びアルコール類は、使用しないで下さい。
- 故障の原因となりますので、市販の接点復活剤・潤滑スプレーの中でも、シリコンオイル製のスプレーは使用しないで下さい。

### 修理について

- お客様が本機を分解、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合がございます。
- 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、8年間保有します。この部品保有期間を修理可能な期限とさせていただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げのお店または、当社商品の取扱店にご相談下さい。
- 本機の保証期間は1年ですが、クロスフェーダーやインプットフェーダーなどは、耐久性を超えた使い方(過度なスクラッチプレイでご使用になった場合等)をされると、通常のパーツの耐久期間(1年以上)が、1ヶ月に短縮されてしまうことがあります。その場合、保証内で修理に出されても、消耗品という判断により、パーツ交換代として実費を請求させていただくことがあります。

### その他の注意について

- スイッチ、つまみ、入出力端子等に過度の力を加えると、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐ為に、プラグ自体(頭の部分)を持って行うようにして下さい。
- 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は音量に十分注意して下さい。